GETINGE

RESERVDELSLISTA
SPARE PARTS LIST

AUTOKLAV

STERILIZER

GE 2044



VER. 9506

Use this manual as a reference. Some parts may not be used on sterilizers in the USA.

GETINGE

Katalogens uppbyggnad

Ett kataloguppslag består av en bildsida, (vänster) och en textsida (höger). Detaljer upptagna på bildsidan är specificerade på textsidan.

Textsidan består av ett huvud samt ett antal kolumner för artikelinformation. I huvudet anges apparattyp och rubrik på uppslaget, illustrationsnummer (endast för internt bruk) samt utgåvenummer och utgåvedatum (månad och år). Successivt som konstruktionsändringar sker ändras katalogen och vid varje ändringstillfälle erhåller bladet ett nytt utgåvenummer och datum.
De olika kolumnerna innehåller information om positionsnummer, (motsvarande nummer återfinns på bildsidan) antal, artikelnummer, benämning, informationskod samt anmärkningskolumn.

Antalskolumnen är delad i fyra delar för att skilja på artiklar till olika varianter. (Konstruktionsmässigt likartade apparater är samlade i en katalog. Artiklarna till de olika varianterna uppdelad i fyra kolumner). Innehållet i resp kolumn markeras med följande tecken: ⌲ som hänvisar till benämningskolumnen där resp variant är angiven.

Benämningskolumnen innehåller de för detaljerna specifika benämningar som skall användas vid beställning. Benämningarna är angivna på såväl svenska som engelska.

Informationskod

📖 artikeln är kommenterad i servicehandboken.

✎ reservdelar till artikeln finns specificerade på separata reservdelsblad.

⚠ säkerhetskomponent

Catalogue sections

The catalogue is printed with illustrations on the page to the left and with parts specified in text on the opposite page.

The text page is comprised of a heading and a number of columns for parts information. The apparatus model, reference, illustration number (for company use only), issue number and date of issue (month and year) are noted in the heading. The catalogue is gradually revised as the design is altered. Each revised page is given a new issue number and date.
The various columns contain information such as the item number (the corresponding number will also be found in the illustration opposite), quantity, part number, designation, information code and notes.

The Quantity column is subdivided into four sections to distinguish the articles belonging to variants. (Apparatuses of similar design are included in the same catalogue. The quantities of articles of these variants are thus shown in four columns). The contents of the respective column is marked with the following sign ⌲ which refers to the description column where the variant is specified.

The Description column contains the specific namnes of the parts to be used when ordering. Descriptions are specified in both Swedish and English.

Information code

📖 The article has been commented on in the service manual.

✎ Spare parts for the item are listed on separate sheets.

⚠ Safety component.

Innehållsförteckning

Table of contents

“Instrument och kontroller” på sidan 3	“Instruments and controls” on page 3
“Ellåda styrsystem” på sidan 5	“Junction box control system” on page 5
“Elektriska kopplingslådor” på sidan 7	“Electric junction boxes” on page 7
“Dörrsystem” på sidan 9	“Door system” on page 9
“Dörrspärr” på sidan 11	“Door block” on page 11
“Kammaravlopp” på sidan 13	“Chamber outlet” on page 13
“Pumpenhet” på sidan 15	“Pump unit” on page 15
“Kyl- och vattensystem” på sidan 17	“Cooling and water system” on page 17
“Rördragning under kammaren” på sidan 19	“Tubing below the chamber” on page 19
“Ångförsörjningssystem” på sidan 21	“Steam supply system” on page 21
“Ångsystem på kammarens ovansida” på sidan 23	“Steam supply system on top of the chamber” on page 23
“Opertörspanel” på sidan 25	“Operator panel” on page 25
“Övriga programberoende komponenter” på sidan 27	“Other programdependent components” on page 27



1



Cirkulär skrivare
Circular recorder



Linjeskrivare
Line recorder



Punktskrivare
Dot recorder

2



6

Inlastningssida
Loading side



Operatörspanel OP2
Operator panel OP2

Genomgångsautoklav.
Utlastningssida.
Pass- through sterilizer.
Unloading side.



Operatörspanel OP1
Operator panel OP1

2044-001

GE 2044 **Instrument och kontroller** **Instruments and controls**	**Utg.** **Issue** **2**	**Mån.** **Month** **01**	**År** **Year** **1997**	**2044-001**

Pos Item	Antal Qantity	Art. nr. Part No.	Benämning	Denomination	Kod Code	Anmärkningar Notes
1a	1	479 39 45-01	Registrerande instrument	Circular, pen recorder	🕮	
●		460 40 21-48	Diagramblanketter	Chart form		100 st/pcs
●		466 60 46-15	Penna röd	Pen red		
●		466 60 46-14	Penna grön	Pen green		
●		466 60 46-16	Pennarm kort	Pen arm short		
●		466 60 46-17	Pennarm lång	Pen arm long		
●		466 60 46-13	Nav	Hub		
●		466 60 46-07	Motor	Motor		
1b	1	570 01 18-01	Linjeskrivare	Line rcorder	🕮	Honeywell
●		570 01 18-03	Diagramblankett veckad	Chart form folded		
●		570 01 18-04	Penna röd	Pen red		
●		570 01 18-05	Penna grön	Pen green		
1b	1	570 01 97-01	Linjeskrivare. Två kanaler	Line recorder Two channels	🕮	Metra ZR
●		570 01 97-05	Diagramblankett veckad	Chart form folded		
●		570 01 97-06	Penna röd	Pen red		
●		570 01 97-07	Penna grön	Pen green		
●		570 01 97-12	Pennservicesats. Två kanaler.	Pen service kit. Two channels		
1b	1	570 01 97-03	Linjeskrivare. Tre kanaler	Line recorder 3 channels	🕮	Metra ZR
●		570 01 97-05	Diagramblankett veckad	Chart form folded		
●		570 01 97-06	Penna röd	Pen red		
●		570 01 97-07	Penna grön	Pen green		
●		570 01 97-08	Penna blå	Pen blue		
●		570 01 97-13	Pennservicesats. Tre kanaler.	Pen service kit. 3 channels		
1c	1	479 19 61-07	Punktskrivare	Dot recorder	🕮	Chessel
●		479 19 61-21	Diagrampapper. Rulle 32 m	Chart form. Roll 32 m		
●		479 19 61-22	Diagrampapper. Veckat 16 m	Chart form. Folded 16 m		
●		479 19 61-23	Skrivhuvud	Print head		
2	1	479 39 88-01	Skrivare	Printer	🕮	
●		479 39 88-07	Papper. Rulle.	Paper. Roll.		
●		479 39 88-08	Färgbandskassett	Ribbon cartridge		
3	1	479 39 43-03	Tryckmätare. Ångförsörjning	Press. gauge. Steam supply.		
●		460 12 15-01	Kontrollmanometerkran	Test gauge valve.		
4	1	479 39 43-06	Tryckmätare. Kammare	Pressure gauge. Chamber		
●		460 12 15-01	Kontrollmanometerkran	Test gauge valve.		
5		479 39 43-05	Tryckmätare. Mantel	Pressure gauge. Jacket		
●		460 12 15-01	Kontrollmanometerkran	Test gauge valve.		
6	1	560 83 30-70	Operatörspanel OP2	Operator panel OP2	✎	
6a	1	560 83 29-70	Operatörspanel OP1	Operator panel OP1	✎	
7		560 97 34-01	Nödstopp	Emergency breaker		
8		560 97 33-01	Manöverströmbrytare	Control power switch		


CM1
CPU
SW2
J2
SW4
SW1
SW5
SW3
JP1
JP9
JP8
JP7
JP6
J1
D11
D4
D46
D39
D62
D56
D38
D32
J12
J11
J10
J9
J8
J7
J6
J5
J4
J3
J30
J7
J16
J12
J10
J11
J5
J13
J2
J3
J4
J1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2044-002

GE 2044 Ellåda styrsystem Junction box control system	Utg. Issue 1	Mån. Month 10	År Year 1995	2044-002

Pos Item	Antal Qantity				Art. nr. Part No.	Benämning	Denomination	Kod Code	Anmärkningar Notes
	⇙ Ånga från central / Central steam supply								
		⇙ Inbyggd ångalstrare. Ej avjoniserat matarvatten. / Built-in steamgenerator. Not deionized feed water							
			⇙ Inbyggd ångalstrare. Avjoniserat matarvatten. / Built-in steamgenerator. Deionized feed water						
1	1	1	1		560 60 02-01	CM-1 kort	CM-1 board		
2	1	1	1		560 60 01-02	CPU-kort	CPU board		
●	1	1	1		560 60 04-01	DO-kort. Program B2201	DO board. Program B2201		
3	1	2	2		469 79 09-71	Nyckelströmbrytre	Key switch		
4		2			469 51 65-04	Nivårelä	Level relay		
			1		560 73 50-01	Nivårelä	Level relay		
5		2	2		469 63 90-11	Tidrelä	Timer		
6		3	3		478 89 75-01	Relä	Relay		
7	2	2	2		560 78 59-02	Gummiklammer	Rubber clamp		
8	1	1	1		480 93 40-02	Spiralslang	Spiroband		
9	1	1	1		560 67 70-89	Transientskydd	Transient surpressor		



Kopplingslåda för oberoende temperaturövervakning.
Program B2201 & L2110

Junction box for independent temperature supervision.
Program B2201 & L2110



Kopplingslåda för spänningsmatning till printer eller punktskrivare typ Chessel.

Junction box for power supply to printer or dot recorder type Chessel.



Kopplingslåda för spänningsmatning till printer och punktskrivare typ Chessel.

Junction box for power supply to printer and dot recorder type Chessel.



GE 2044 Elektriska kopplingslådor Electric junction boxes	Utg. Issue 1	Mån. Month 10	År Year 1995	2044-003

Pos Item	Antal Qantity				Art. nr. Part No.	Benämning	Denomination	Kod Code	Anmärkningar Notes
	⇙ Husånga och TN elsystem / Central steam supply and TN power system								
		⇙ Inbyggd ångalstrare och TN elsystem / Built-in steamgenerator and TN power system							
			⇙ Husånga och IT elsystem / Central steam supply and IT power system						
				⇙ Inbyggd ångalstrare och IT elsystem / Built-in steamgenerator and IT power system					
1	1	1			570 01 63-01	Transientskyddsplint	Transient protection block		400V (TN)
	1	1			570 01 63-02	Transientskyddsplint	Transient protection block		230V (TN)
			1	1	570 01 63-06	Transientskyddsplint	Transient protection block		220V (IT)
2		2		2	560 64 90-04	Kontaktor	Contactor		
3	1	2	1	2	560 64 90-01	Kontaktor	Contactor		
4	2	2	2	2	762 82 07-02	Automatsäkring	Circuit breaker		
5		2		2	762 83 09-02	Automatsäkring	Circuit breaker		
6		1		1	560 73 45-02	Temperaturbegränsare	Over heat protection		
7	1	1			560 64 91-08	Överströmsrelä	Over current relay		1,6 - 2,5A
	1		1	1	560 64 91-09	Överströmsrelä	Over current relay		2,5 - 4,0A
	1			1	560 64 91-10	Överströmsrelä	Over current relay		4 - 6A
8	1		1		762 81 07-01	Automatsäkring	Circuit breaker		
9	1	1	1	1	560 60 20-01	Ringkärnetransformator	Toroid transformer		230 - 400V
	1	1			560 60 20-02	Ringkärnetransformator	Toroid transformer		415V
10	1	1	1	1	479 37 43-01	Termostat	Thermostate		
	1	1	1	1	470 26 66-01	Sockel	Socket		
11	1	1	1	1	469 33 55-02	Hållrelä	Latching relay		
	1	1	1	1	470 26 66-01	Sockel	Socket		
12	1	1	1	1	479 40 15-01	Nätaggregat. Printer	Power supply unit. Printer		5 V
13	1	1	1	1	560 34 79-01	Nätaggregat. Chessel.	Power supply unit. Chessel		10 V


1
2
3
4
2044-004

GE 2044 Dörrsystem Door system							Utg. Issue 1	Mån. Month 10	År Year 1995	2044-004
Pos Item	**Antal Qantity**				**Art. nr. Part No.**	**Benämning**	**Denomination**		**Kod Code**	**Anmärkningar Notes**
1	1				466 83 84-01	Stållina	Steel wire		🕮	
2	3				470 82 55-02	Anslagsbuffert	Shock absorber			
3	1				460 21 29-08	Gränslägesbrytare	Limit switch		🕮	
4	1				460 02 90-04	Dörrpackning	Door seal		🕮	

Endörrs autoklav utan dörrblockering.
Single door sterilizer without door blocking device.

Tillkommer vid två dörrar.
Added with pass-through sterilizers.



Endörrs autoklav med dörrblockering.
Single door sterilizer with door blocking device.



GE 2044 **Dörrspärr** **Door block**							**Utg.** **Issue** **1**	**Mån.** **Month** **10**	**År** **Year** **1995**	**2044-005**
Pos **Item**	**Antal** **Qantity**				**Art. nr.** **Part No.**	**Benämning**	**Denomination**		**Kod** **Code**	**Anmärkningar** **Notes**
	⇙ En-dörrsautoklav utan dörrlås. / Single door sterilizer without door locking device									
		⇙ Två-dörrsautoklav utan dörrlås. / Pass-through sterilizer without door locking device								
			⇙ En-dörrsautoklav med dörrlås. / Single door sterilizer with door locking device							
				⇙ Två-dörrsautoklav med dörrlås. / Pass-through sterilizer with door locking device						
1	1	2	1	2	560 93 32-01	Gränslägesbrytare	Limit switch			
2			1	1	470 34 11-03	Synkronmotor	Synchronous motor			


1
2
3
PROGRAMKOMBINATION
PROGRAM COMBINATION
B2001 & B2002
PROGRAMKOMBINATION
PROGRAM COMBINATION
B2100 , B2101, B2102 & B2201
4
5
6
7

2044-006

GE 2044 Kammaravlopp Chamber outlet							Utg. Issue 1	Mån. Month 10	År Year 1995	2044-006
Pos Item	**Antal Qantity**				**Art. nr. Part No.**	**Benämning**	**Denomination**		**Kod Code**	**Anmärkningar Notes**
1	1				744 31 15-06	Filter	Filter			
2	1				478 95 50-03	Backventil	Non return valve			
●	1				478 95 50-13	Kägla med packning	Cone with gasket			
3	1				561 06 94-01	Magnetvetil	Solenoid valve			
●					561 06 94-02	Spole	Coil			
●					561 06 -94-03	Renoveringssats (ej spole)	Repair kit (excl. coil)			
4	1				741 31 21-60	Strypnippel	Reducing nipple			
5	1				479 32 40-02	Magnetventil	Solenoid valve			
●					479 32 40-04	Spole 24V 50 - 60 Hz	Coil 24V 50 - 60 Hz			
●					479 32 40-05	Ankare, fjäder & teflontätning	Plunger, spring & teflon gasket			
6	1				462 77 05-03	Magnetventil	Solenoid valve			
●					462 77 05-05	Spole 24V 50 - 60 Hz	Coil 24V 50 - 60 Hz			
●					462 77 05-02	Ankare, fjäder & membran	Plunger, spring & membrane			
7	1				561 02 54-03	Packning	Gasket			



2044-007

GE 2044 Pumpenhet Pump unit							Utg. Issue 1	Mån. Month 10	År Year 1995	2044-007
Pos Item	Antal Qantity				Art. nr. Part No.	Benämning	Denomination		Kod Code	Anmärkningar Notes
GE 2044 utan ångalstrare - GE 2044 without steamgenerator.										
	230V, 400V, 415V 50Hz									
		230V, 400V, 60Hz								
10	1	1			744 01 61-06	Filter	Filter			
11	1				479 01 68-01	Vakuumpump	Vacuum pump			
12		1			479 01 68-02	Vakuumpump	Vacuum pump			
13	1	1			87 75 18-111	Ångslang	Steam hose			400 mm
14	1	1			87 75 18-111	Ångslang	Steam hose			300 mm
15	1	1			87 75 21-108	Vattenslang	Water hose			600 mm
16	4	4			469 32 20-02	Vibrationsisolator	Schock absorber			
Tillägg för GE 2044 med ångalstrare - Addition when GE 2044 with steam generator										
	230V, 400V, 50Hz									
		230V, 400V, 60Hz								
			415V, 50Hz							
1	1	1	1		741 31 23-60	Strypnippel	Reducing nipple			
2	1	1	1		478 95 50-22	Backventil fjäderbelastad-	Non return valve with spring.			
●	1	1	1		478 95 50-11	Kägla med packning	Cone with gasket			
3	1	1	1		479 32 40-02	Magnetventil	Solenoid valve			
●					479 32 40-04	Spole 24V 50 - 60 Hz	Coil 24V 50 - 60 Hz			
●					479 32 40-05	Ankare, fjäder & teflontätning	Plunger, spring & teflon gasket			
4	1	1	1		744 31 11-06	Filter	Filter			
5	1				479 79 85-01	Matarvattenpump	Feed water pump			
6		1			479 79 85-70	Matarvattenpump	Feed water pump			
7			1		479 79 85-71	Matarvattenpump	Feed water pump			
8	1				560 35 87-01	Matarvattenpump mässing	Feed water pump brass			
9	1	1	1		87 75 21-108	Vattenslang	Water hose			300 mm


1
2
9
10
7
3
6
8
4
5
11
3
12
13
11
14
15
2044-008

GE 2044 **Kyl- och vattensystem** **Cooling and water system**	**Utg.** **Issue** **1**	**Mån.** **Month** **10**	**År** **Year** **1995**	**2044-008**

Pos Item	Antal Qantity				Art. nr. Part No.	Benämning	Denomination	Kod Code	Anmärkningar Notes
	⇙ GE 2044 generellt - GE 2044 generally								
		⇙ Tillkommer vid ECO-system - Added with ECO system							
			⇙ Tillkommer vid programmen B2100, B2101 och B2201 - Added with programs B2100, B2101 och B2201						
1	1				560 93 19-01	Värmeväxlare	Heat exchanger		
2	3				561 02 54-03	Packning	Gasket		
3	1	1			561 02 66-01	Värmeväxlare	Heat exchanger		
4	4	4			561 02 54-02	Packning	Gasket		
5	1				744 31 13-06	Filter	Filter		
6	1				478 92 30-07	Magnetventil	Solenoid valve		
7	1				478 95 50-01	Backventil	Non return valve		
●					478 95 50-11	Kägla med packning	Cone with gasket		
8	2				561 21 07-01	Ångfälla	Steam trap		
9	2				744 31 11-06	Filter	Filter		
10	2				87 75 21-108	Vattenslang	Water hose		600 mm
11	1				561 16 76-71	Matarvattentank komplett	Feed water tank complete		
12			1		479 39 70-06	Magnetventil	Solenoid valve		
13	1				478 93 20-01	Flottörventil	Float valve		
14	2				460 81 92-16	Packning	Gasket		
15	1				63 88 25-01	Kulventil	Ball valve		



2044-009

GE 2044 **Rördragning under kammaren** **Tubing below the chamber**	**Utg.** **Issue** **1**	**Mån.** **Month** **10**	**År** **Year** **1995**	**2044-009**

Pos Item	Antal Qantity				Art. nr. Part No.	Benämning	Denomination	Kod Code	Anmärkningar Notes
	Program B2001 & B2002								
		Program B2100							
			Program B2101, B2102 & B2201						
1		1	1		469 51 73-03	Tryckvakt	Pressure switch	🕮	
2	2	2	1		469 51 73-02	Tryckvakt	Pressure switch	🕮	
3		1	1		460 12 15-01	Kontrollmanometerkran	Test gauge valve		
		1	1		462 91 27-02	Manometernippel	Gauge nipple		
		1	1		560 78 59-05	Gummiklammer	Rubber clamp		
4	1	1	1		470 27 22-01	Trycktransmitter för skrivare	Pressure transducer used with recorder		


Alternativ placering av ångpannans pressostat.
Alternative position of the pressure regulator to the steamgenerator.
1
2
3
4
5
6
7
8

2044-010

GE 2044 **Ångförsörjningssystem** **Steam supply system**	**Utg.** **Issue** **1**	**Mån.** **Month** **10**	**År** **Year** **1995**	**2044-010**

Pos Item	Antal Qantity				Art. nr. Part No.	Benämning	Denomination	Kod Code	Anmärkningar Notes
1	1				463 19 99-05	Säkerhetsventil	Safety valve		
2	1				469 51 73-03	Tryckvakt	Pressure switch	🕮	
	⚡ 3~ 400/230V								
		⚡ 3~ 415/240V							
			⚡ 3~ 440/255V						
				⚡ ITALY ONLY 3~ 400/230V					
3	1				561 02 80-71	Ångalstrare komplett*	Steam generator complete†		
●		1			561 02 80-72	Ångalstrare komplett*	Steam generator complete†		
●			1		561 02 80-73	Ångalstrare komplett*	Steam generator complete†		
●				1	561 02 80-74	Ångalstrare komplett*	Steam generator complete†		
●	3				563 11 05-70	Värmepatron. Sats: Värmepatron, packning, skruvar, brickor och monteringsinstruktion	Immersion heater. Kit: Immersion heater, gasket, screws, washers and assembly instrucions.		
●		3			563 11 05-71	Värmepatron. Sats	Immersion heater. Kit		
●			3		563 11 05-72	Värmepatron. Sats	Immersion heater. Kit		
●				3	563 11 05-73	Värmepatron. Sats	Immersion heater. Kit		
●					560 95 32-01	Packning till värmepatron	Gasket for immersion heater		
●	1	1	1	1	563 11 06-70	Nivåelektrod. Sats: Nivåelektrod, O-ring, skruvar, brickor och monteringsinstruktion.	Level electrode. Kit: Level electrode, O-ring, screws, washers and assembly instrucions.		
4	1				470 44 59-03	Kulventil	Ball valve		
●	1				561 02 60-01	Öppningsspärr	Locking device		
5	1				463 04 16-01	Vattenståndsställ komplett	Water level indicator complete		
●	1				463 04 16-70	Glasrör med packningar	Glass tube with gaskets		
6	2				478 95 50-02	Backventil	Non return valve		
●					478 95 50-11	Kägla med packning	Cone and gasket		
7	1				466 81 12-04	Manometer	Gauge		
8	1				460 12 15-01	Kontrollmanometerkran	Test gauge valve		

*. Lagerhålls inte. Tillverkas på beställning.
†. Not in stock. Manufactured when ordered.



Autoklav med en dörr.
Single door sterilizer.



Autoklav med två dörrar.
Pass-through sterilizer.

2044-011

GE 2044 **Ångsystem på kammarens ovansida** **Steam supply system on top of the chamber**	**Utg.** **Issue** **1**	**Mån.** **Month** **10**	**År** **Year** **1995**	**2044-011**

Pos Item	Antal Qantity	Art. nr. Part No.	Benämning	Denomination	Kod Code	Anmärkningar Notes
1	1	470 78 88-01	Sterilfilter	Air-in filter		
2	1	470 78 88-02	Nippel	Nipple		
3	1	478 95 50-01	Backventil	Non return valve		
	1	478 95 50-11	Kägla med packning	Cone with gasket		
4	4	470 75 51-04	Magnetventil	Solenoid valve		
●		470 75 51-05	Spole 22 - 30V 50 - 60 Hz	Coil 22 - 30V 50 - 60 Hz		
●		4707551-03	Ankare, fjäder & tätning	Plunger, spring & gasket		
5	1	463 19 99-05	Säkerhetsventil	Safety valve		
6	1	744 31 13-06	Filter	Filter		


1
Door(s) closed
Door(s) sealed and locked
In progress
Process complete
Process failure
CLOSE DOOR
OPEN DOOR
2


3
ENTER
Level steam generator
Door(s) closed
Door(s) sealed and locked
In progress
Process complete
Process failure
CLOSE DOOR
OPEN DOOR
C
START
P1
P2
P3
P4
P5
P6


4
C
P1
P2
P3
P4
P5
P6

2044-012

GE 2044 Opertörspanel Operator panel								Utg. Issue 1	Mån. Month 10	År Year 1995	2044-012
Pos Item	Antal Qantity				Art. nr. Part No.	Benämning	Denomination			Kod Code	Anmärkningar Notes
Operatörspanel OP1 - Operator panel OP1											
1	1				560 83 29-70	OP1 utan dekorpanel	OP1 without exterior panel				
	1				560 83 29-14	Dekorpanel ENGELSKA	Exterior panel in ENGLISH				
	1				560 83 29-15	Dekorpanel SVENSKA	Exterior panel in SWEDISH				
	1				560 83 29-16	Dekorpanel TYSKA	Exterior panel in GERMAN				
	1				560 83 29-18	Dekorpanel FINSKA	Exterior panel in FINNISH				
	1				560 83 29-19	Dekorpanel FLAMLÄNDSKA	Exterior panel in FLEMISH				
	1				560 83 29-20	Dekorpanel SPANSKA	Exterior panel in SPANISH				
	1				560 83 29-23	Dekorpanel FRANSKA	Exterior panel in FRENCH				
2	1				560 83 29-70	OP1 utan dekorpanel	OP1 without exterior panel				
	1				560 60 -28-01	Dekorpanel med symboler	Exterior panel with symbols				
Operatörspanel OP2 - Operator panel OP2											
3	1				560 83 30-70	OP2 utan dekorpanel	OP2 without exterior panel				
	1				560 83 30-09	Dekorpanel ENGELSKA	Exterior panel in ENGLISH				
	1				560 83 30-10	Dekorpanel SVENSKA	Exterior panel in SWEDISH				
	1				560 83 30-11	Dekorpanel TYSKA	Exterior panel in GERMAN				
	1				560 83 30-13	Dekorpanel FINSKA	Exterior panel in FINNISH				
	1				560 83 30-14	Dekorpanel FLAMLÄNDSKA	Exterior panel in FLEMISH				
	1				560 83 30-15	Dekorpanel SPANSKA	Exterior panel in SPANISH				
	1				560 83 30-18	Dekorpanel FRANSKA	Exterior panel in FRENCH				
4	1				560 83 30-70	OP2 utan dekorpanel	OP2 without exterior panel				
	1				560 60 38-01	Dekorpanel med symboler	Exterior panel with symbols				





4696301-11 GASKET FOR PT-100 PROBE Price : $16.67









GE 2044 **Övriga programberoende komponenter** **Other programdependent components**	**Utg.** **Issue** **1**	**Mån.** **Month** **10**	**År** **Year** **1995**	**2044-013**

Pos Item	Antal Qantity				Art. nr. Part No.	Benämning	Denomination	Kod Code	Anmärkningar Notes
	B 2001								
		B 2002							
			B 2100						
				B 2101,. B 2102, B 2103					
1		1			469 63 01-05	Trycktät genomföring	Pressure safe lead-through		
2		1			469 63 01-10	Stödbricka	Supporting washer		
3		1			469 63 01-11	Gummitätning	Rubber seal		
4	1	1	1	1	470 85 17-01	PT-100 genomföring	RDT lead-through		
●	1	1	1	1	470 85 17-04	Teflontätning	PTFE seal		
5			1	1	479 56 38-01	Impulsräknare	Counter		
6		1		1	561 07 82-01	Tryckgivare	Pressure transducer		
●		1		1	740 42 16-14	O-ring	O-ring		
7	1	1	1	1	470 80 21-70	PT-100 givare. Ej trycktät	RDT PT-100. Not press. safe		
8		1			470 11 44-70	PT-100 givare. Trycktät	RDT PT-100. Pressure safe		
9					570 00 15-01	Dubbel PT-100. Trycktät	Dual RDT PT-100. Press. safe		
	B 2201								
1	1				469 63 01-05	Trycktät genomföring	Pressure safe lead-through		
2	1				469 63 01-10	Stödbricka	Supporting washer		
3	1				469 63 01-11	Gummitätning	Rubber seal		
4	1				470 85 17-01	PT-100 genomföring	RDT lead-through		
●	1				470 85 17-04	Teflontätning	PTFE seal		
5	1				479 56 38-01	Impulsräknare	Counter		
6	1				561 07 82-01	Tryckgivare	Pressure transducer		
●					740 42 16-14	O-ring	O-ring		
7	1				470 80 21-70	PT-100 givare. Ej trycktät	RDT PT-100. Not press. safe		
8					470 11 44-70	PT-100 givare. Trycktät	RDT PT-100. Pressure safe		
9	1				570 00 15-01	Dubbel PT-100. Trycktät	Dual RDT PT-100. Press. safe		